REINIGUNG – PFLEGE – SCHUTZ
von Quarzstein Boden- und Wandbelägen

Präventivmaßnahmen:

Sauberlaufzonen im Eingangsbereich tragen erheblich zur Werterhaltung des Steinbodens bei. Dieser Bereich sollte ausreichend dimensioniert sein, damit der Belag durch den Eintrag von Sandpartikeln nicht verkratzt und die Nassanschmutzung verbunden mit erhöhter Rutschgefahr, speziell in den Wintermonaten, in Grenzen gehalten wird. Während der Bauphase ist der Boden gegen mechanische und chemische Überbeanspruchung durch geeignete Abdeckungen zu schützen.

Baugrobreinigung / Erstreinigung:

Die Bauschlussreinigung erfolgt in Form einer trockenen Reinigung zur Beseitigung von Schutt, losem Schmutz, Belagresten etc. durch Kehren bzw. Saugen.

Um die Materialeigenschaften als auch den Werterhalt zu gewährleisten, sind folgende Reinigungsanwendungen zu befolgen:

Art der Oberfläche	Rutsch-hemmung	Optik	Anschmut-zungsverhalten	Schutz	Reinigung
poliert	-	glänzend	sehr niedrig	nicht erforderlich	1-stufige Unterhalts-reinigung
mattge-schliffen	R9	seidenmatt	niedrig	nicht erforderlich	2-stufige Unterhalts-reinigung evt. intensivere Zwischen-/ Grundreinigung
feingestockt 2.0	R9	matt, feinrau	niedrig	nicht erforderlich	2-stufige Unterhalts-reinigung
strukturiert 2.0	R10	matt, uneben	niedrig	nicht erforderlich	2-stufige Unterhalts-reinigung evt. intensivere Zwischen-/ Grundreinigung
strukturiert 2.0	R10	matt, eben (PEC)	niedrig	nicht erforderlich	2-stufige Unterhalts-reinigung evt. intensivere Zwischen-/ Grundreinigung

Reinigungsverfahren / Methode:

Nach Beendigung der Verlegung ist stets eine Grundreinigung durchzuführen.
Die Frequenz/ Häufigkeit der Unterhalts- oder Zwischenreinigung ist abhängig von der Oberflächenauswahl und dem Verschmutzungsgrad der Beläge.

Grundreinigung / Intensivere Zwischenreinigung:

Eine Grundreinigung ist bei besonders starker Verschmutzung frühestens 48 Stunden nach Verlegung und vollständiger Durchtrocknung der Fugenmasse vorzunehmen. Eine ggfs. ausgeprägte Zementschleierbildung sollte bereits beim „Fugennachwaschen" beseitigt werden. Bauschmutz, Schmutzkrusten und leichte Zementschleier werden mit im Fachhandel erhältlichen säurefreien Steinreinigungs-Mitteln im zweistufigen Nasswischverfahren entfernt. Nach einer Einwirk- und Behandlungszeit von 10-15 Minuten wird die gelöste Schmutzflotte per Sauger oder per Mopp aufgenommen bzw. der Belag mehrmals mit klarem Wasser gewischt, so dass keine Rückstände von Reinigern oder Schutz auf dem Belag vorhanden sind. Beim Einsatz von Einscheibenmaschinen sollten rote Microfaserpads bzw. Bürsten verwendet werden. Sobald schichtaufbauende Rückstände sich nicht mehr durch die Unterhaltsreinigung entfernen lassen, sollte eine intensive, manuelle oder maschinelle Zwischenreinigung erfolgen. Die Auswahl der Reinigungsmittel hängt vom Verschmutzungsgrad und von der Art der Rückstände ab.

OBJECT STONE GmbH | Schützenhof 1 | D-36157 Ebersburg | Tel +49 661 38085-0 | info@object-stone.com | www.object-stone.com

REINIGUNG – PFLEGE – SCHUTZ
von Quarzstein Boden- und Wandbelägen

1-stufige Unterhaltsreinigung:

Bei geringem Schmutzaufkommen: Staub durch feuchtes Wischen mit einem Unterhaltsreiniger binden.
Manuell: Gute Reinigungsergebnisse werden durch 2-stufiges Wischen (2-Mopp-System und Doppelfahreimer) oder auch mit speziellen, für 1-stufiges Reinigungsverfahren geeigneten Microfaserbezügen und Unterhaltsreinigern erzielt.
Maschinell: Eine Automatenreinigung eignet sich für großflächige Flächen. Beim Einsatz von Einscheibenmaschinen sollten rote Microfaserpads bzw. weiche Bürsten verwendet werden.

2-stufige Unterhaltsreinigung:

Bei höherem Schmutzaufkommen: Staub und Schmutz binden, Belag mit einem Unterhaltsreiniger reinigen, anschließend Schmutzwasser mit Mopp oder mit einem Sauger aufnehmen.

Manuell: Gute Reinigungsergebnisse werden durch 2-stufiges Wischen (2-Mopp-System und Doppelfahreimer) oder auch mit speziellen, für 1-stufiges Reinigungsverfahren geeigneten Microfaserbezügen und Unterhaltsreinigern erzielt.

Maschinell: Eine Automatenreinigung eignet sich für großflächige Flächen. Beim Einsatz von Einscheibenmaschinen sollten rote Microfaserpads bzw. weiche Bürsten verwendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen:

Vor Beginn der Reinigung ist die Eignung der Reinigungsprodukte zu überprüfen. Die jeweiligen Herstellerangaben sind zu beachten. Es dürfen keine sauren und beizenden Mittel wie Salzsäure, Schwefelsäure, Ätznatron, fettlösende Mittel, oder Produkte mit einem pH-Wert über 10 oder auf Chlorbasis verwendet werden!

Der Inhalt dieser Reinigungsempfehlung beruht auf unseren langjährigen Erfahrungen und berücksichtigt den derzeitigen Stand der Reinigungstechnik, sofern er uns zum Zeitpunkt des Herausgebens bekannt war. Im Einzelfall wird jedoch für dessen Vollständigkeit, Richtigkeit und Anwendbarkeit keine Haftung übernommen. Die Vorschriften der Reinigungs- und Pflegemittelhersteller sind zu beachten.

OBJECT STONE GmbH | Schützenhof 1 | D-36157 Ebersburg | Tel +49 661 38085-0 | info@object-stone.com | www.object-stone.com